

KOURUT

Kouruihin kerääntyy hiekkaa ja muita epäpuhtauksia käyttöalueesta riippuen. Nämä epäpuhtaudet tulee säännöllisin väliajoin puhdistaa kouruista joko painehuuhtelulla tai avaamalla ritilät ja puhdistamalla manuaalisesti. Ritilät irtoavat joko nostamalla ritilää voimakkaasti tai sitten S-kourutyypeissä siirtämällä lukitussalvat ritilän keskustaa päin työkalulla ja sen jälkeen nostamalla ritilä pois.

LIETELAATIKOT

Jos kouruissa on lietelaatikko, niin lietelaatikon sisällä on sakka-astia, joka tulee tyhjentää säännöllisesti. Lietelaatikon ritilät aukeavat samalla tavalla kuin kourujenkin. Jos lietelaatikossa on Quicklock – pikalukituksella varustettu kansi, niin lietelaatikkoon jää lukituksen vastakappale ritilän irrotuksen jälkeen, tämä vastakappale irrotetaan ruuvimeisselillä, siten että lukituskappaleessa on n. 8mm reikä josta väännetään alla olevaa teräsluiskaa ja samalla käännetään kädellä lukituskappaletta siten että se irtoaa.

LISÄTIETOJA

ACO Nordic Oy , Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku. Puh. 02-2534534